



Sound System™
Just Plug®

Grill Cloth Kit Instructions

JS6964


KIT CONTENTS

1 – 3" x 96" Grill Cloth

1 Brush


1 – 1oz Glue

Instructions




INSTRUCTIONS


1. Cut off a piece of Grill Cloth large enough to cover the desired speaker area. Do not install speaker yet. (**Fig. 1**)




2. Test fit to ensure it covers speaker area properly. (**Fig. 2**)




3. Brush glue onto the surface where the Grill Cloth will be installed, then press Grill Cloth down firmly to adhere. Let dry. (Fig. 3)




4. Paint the top of the Grill Cloth to match the surface where the cloth is attached. Let dry. (Fig. 4)



5. If desired, add turf on top of the Grill Cloth. Spray cloth with **Scenic Cement™ (S191)**, then sprinkle on turf, then spray more Scenic Cement. Let dry. (Fig. 5)



6. Install speaker underneath the Grill Cloth. (Fig. 6)




Contenu du kit

1 Grill Cloth 7,62 cm x 243 cm

1 brosse


1 – 29,5 ml de colle

Instructions




INSTRUCTIONS


1. Découpez un morceau de tissu Grill Cloth suffisamment grand pour recouvrir la zone souhaitée du haut-parleur. N'installez pas encore le haut-parleur. (Fig. 1)




2. Vérifiez que le tissu recouvre correctement la zone du haut-parleur. (Fig. 2)




3. Appliquez de la colle à l'aide d'un pinceau sur la surface où le tissu Grill Cloth sera installé, puis appuyez fermement sur le tissu pour le faire adhérer. Laissez sécher. (Fig. 3)




4. Peignez le dessus du tissu Grill Cloth pour l'assortir à la surface sur laquelle il est fixé. Laissez sécher. (Fig. 4)



5. Si vous le souhaitez, ajoutez du gazon synthétique sur le tissu Grill Cloth. Vaporisez le tissu avec du **Scenic Cement™ (S191)**, puis saupoudrez-le de gazon synthétique et vaporisez à nouveau du Scenic Cement. Laissez sécher. (Fig. 5)



6. Installez le haut-parleur sous le tissu Grill Cloth. (Fig. 6)




Contenido del kit

1 Grill Cloth de 7,62 cm x 243 cm

1 cepillo


1 – 29,5 ml de pegamento

Instrucciones




INSTRUCCIONES


1. Corte un trozo de Grill Cloth lo suficientemente grande como para cubrir el área del altavoz deseada. No instale el altavoz todavía. (Fig. 1)




2. Compruebe que encaja correctamente para asegurarse de que cubre bien el área del altavoz. (Fig. 2)




3. Aplique pegamento con un cepillo sobre la superficie donde se instalará la Grill Cloth y, a continuación, presione la Grill Cloth con firmeza para que se adhiera. Deje secar. (Fig. 3)




4. Pinte la parte superior de la Grill Cloth para que coincida con la superficie donde se fija la tela. Deje secar. (Fig. 4)



5. Si lo desea, añada césped artificial sobre la Grill Cloth. Rocíe la tela con **Scenic Cement™ (S191)**, luego espolvoree el césped artificial y vuelva a rociar con Scenic Cement. Deje secar. (Fig. 5)



6. Instale el altavoz debajo de la Grill Cloth. (Fig. 6)




Inhalt des Sets

1 – 7,62 cm x 243 cm Grill Cloth

1 bürste

1 – 29,5 ml kleber


Anweisungen



ANWEISUNGEN


1. Schneiden Sie ein Stück Grill Cloth ab, das groß genug ist, um den gewünschten Lautsprecherbereich abzudecken. Installieren Sie den Lautsprecher noch nicht. (Fig. 1)

Fig. 1




2. Prüfen Sie, ob es richtig sitzt und den Lautsprecherbereich vollständig abdeckt. (Fig. 2)


Fig. 2




3. Tragen Sie Klebstoff auf die Oberfläche auf, auf der das Grill Cloth angebracht werden soll, und drücken Sie das Grill Cloth dann fest an, damit es haftet. Lassen Sie es trocknen. (Fig. 3)




4. Streichen Sie die Oberseite des Grill Cloth passend zur Oberfläche, auf der das Gewebe angebracht wird. Lassen Sie es trocknen. (Fig. 4)




5. Falls gewünscht, können Sie Rasen auf das Grill Cloth auftragen. Besprühen Sie das Gewebe mit **Scenic Cement™ (S191)**, streuen Sie dann Rasen darauf und sprühen Sie erneut Scenic Cement auf. Lassen Sie es trocknen. (Fig. 5)



6. Installieren Sie den Lautsprecher unter dem Grill Cloth. (Fig. 6)



NOTES: _____



WOODLAND SCENICS®

Manufactured by **WOODLAND®**

PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052

woodlandscenics.com AB3 ©2026 O CO



CAUTION: Cutting tool recommended. Use with care. / **MISE EN GARDE :** Outil de coupe recommandé. Utilisation avec soin. / **PRECAUCIÓN:** Herramienta cortante recomendada. Uso con cuidado. / **VORSICHT:** Schneidwerkzeug empfohlen. Gebrauch sorgfältig.

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!