



Sound System™
Just Plug®

Power Supply Instructions

JS6990

CONTENTS

1 Power Supply




Fig. 1

Power Supply

Sound Hub™

plug
fiche
enchufe
Stecker

locking tabs
languettes de verrouillage
lengüetas de bloqueo
Arretierungen

TIP! Use **Just Plug Lighting System Battery Case (JP5682)** for portable power, batteries not included.

CONSEIL ! Utilisez le **Just Plug Lighting System Battery Case (JP5682)** pour une alimentation portable, piles non incluses.

¡CONSEJO! Utilice la **Just Plug Lighting System Battery Case (JP5682)** para obtener energía portátil, pilas no incluidas.

TIPP! Verwenden Sie das **Just Plug Lighting System Battery Case (JP5682)** für mobile Stromversorgung, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

INSTRUCTIONS

Insert power plug into a power port on the **Sound Hub™ (JS6904)**, **Remote Trigger (JS6959)** or **Stereo Splitter (JS6962)** until it clicks into place (**Fig. 1**). Plug Power Supply into an electrical outlet.

RATED OUTPUT

One Power Supply can power up to ten Sound Hubs at the same time.

INSTRUCTIONS

Insérez la fiche d'alimentation dans un port d'alimentation du **Sound Hub™ (JS6904)**, du **Remote Trigger (JS6959)** ou du **Stereo Splitter (JS6962)** jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (**Fig. 1**). Branchez le Power Supply dans une prise électrique.

PUISSANCE NOMINALE

Une Power Supply peut alimenter jusqu'à dix Sound Hubs simultanément.

INSTRUCCIONES

Inserte el enchufe de alimentación en un puerto de alimentación del **Sound Hub™ (JS6904)**, el **Remote Trigger (JS6959)** o el **Stereo Splitter (JS6962)** hasta que encaje en su sitio (**Fig. 1**). Enchufe el Power Supply a una toma de corriente.

SALIDA NOMINAL

Una Power Supply puede alimentar hasta diez Sound Hubs al mismo tiempo.

ANWEISUNGEN

Stecken Sie den Netzstecker in eine Stromanschlussbuchse am **Sound Hub™ (JS6904)**, **Remote Trigger (JS6959)** oder **Stereo Splitter (JS6962)**, bis er einrastet (**Fig. 1**). Stecken Sie den Power Supply in eine Steckdose.

NENNLEISTUNG

Ein Power Supply kann bis zu zehn Sound Hubs gleichzeitig mit Strom versorgen.

CAUTION: Comply with all operating instructions. Failure to follow instructions could result in damage to the product or personal injury. Do not modify or tamper with any electronic components. Never attempt to plug or unplug the Power Supply plug or transformer when your hands are wet. An electric shock may result. / **MISE EN GARDE :** Se conformer à toutes les instructions d'utilisation. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages au produit ou des blessures. Ne pas modifier ni trafiquer les composants électroniques. Ne jamais tenter de brancher ou de débrancher le bloc d'alimentation ou le transformateur lorsque vos mains sont mouillées. Un choc électrique peut en résulter. / **PRECAUCIÓN:** Cumplir con todas las instrucciones operativas. No seguir las instrucciones podría resultar en daños en el producto o lesiones personales. No modifique ni altere ninguno de los componentes electrónicos. Nunca intente enchufar o desenchufar el alimentador de corriente o transformador cuando sus manos estén mojadas. Puede causar un shock eléctrico. / **VORSICHT:** Befolgen Sie alle Bedienungsanweisungen. Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, könnte dadurch das Produkt beschädigt werden oder es besteht Verletzungsgefahr. Verändern oder manipulieren Sie keine elektronischen Komponenten. Versuchen Sie niemals, den Power Supply stecker oder den Transformator mit nassen Händen zu verbinden oder zu trennen. Ein Stromschlag kann die Folge sein.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WOODLAND SCENICS®
Manufactured by **WOODLAND®**
PO BOX 98, LINN CREEK, MO 65052
woodlandscenics.com AB3 ©2026 O CO



Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!